

# BIANCO


T42L



Bedienungsanleitung

# Gerätebeschreibung

---



## Inhaltsverzeichnis

---

GERÄTEBESCHREIBUNG .....	2
BEDIENUNG DES STAMPFER.....	5
TECHNISCHE DATEN.....	6
ENTSORGUNGSHINWEIS.....	7
NOTIZEN.....	8
KONTAKTDATEN UND BIANCO KUNDENDIENST.....	9

---

## Sicherheitsvorkehrungen

---

- Verwenden Sie den Stampfer nur in Verbindung mit Ihrem Puro Power-Mixer  
(Weitere Informationen finden Sie auch in der Bedienungsanleitung des Power-Mixers)
- Achten Sie beim Einsatz darauf, dass der Deckel ordnungsgemäß auf dem Mixbehälter befestigt ist
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme auf die korrekt verschlossene obere Abdeckung

## Sicherheitshinweise zur Reinigung

---


- Reinigen Sie den Stampfer nur mit einem feuchten Tuch
- Reinigen Sie den Stampfer nicht in der Spülmaschine
- Halten Sie den Griff nicht unter fließendem Wasser

## Bedienung des Stampfer

---

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Stampfer und keine anderen Gegenstände, um den Mixinhalt nach unten auf die Messer zu drücken. Je weniger Wasser Sie verwenden umso mehr müssen Sie mit dem Stampfer arbeiten. Sollten Sie andere Gegenstände verwenden, kann das Gerät einen irreparablen Schaden nehmen.

### Übersicht



Temperaturanzeige

Ein- Ausschalter

Mit Hilfe des Stampfer können Sie auch etwaige Luftblasen, z.B. bei der Zubereitung von Teig, im Mixbehälter entfernen ohne dass der Stampfer die Messer berühren kann.

### Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit

Halten Sie den Ein- Ausschalter für ca. 5 Sekunden gedrückt um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.

### Um die Temperatur im Mixbehälter zu messen gehen Sie wie folgt vor

- Schalten Sie den Stampfer mit der Ein- Ausschalttaste ein
- Nehmen Sie den Messbecher vom Deckel ab, lassen Sie den Deckel auf dem Mixbehälter
- Halten Sie nun den Stampfer durch die Öffnung in den Mixbehälter

### Batteriewechsel

Batterietyp CR 2032

- Schrauben Sie das obere Gehäuseteil ab, indem Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn abdrehen.
- Ziehen Sie nun vorsichtig das Display aus dem Griff heraus.
- Drücken Sie mit einem Geldstück die leere Batterie heraus und setzen Sie die neue Batterie wieder ein.
- Setzen Sie das Display nun wieder in den Griff ein und schrauben Sie das obere Gehäuseteil wieder fest.

## Technische Daten

---

### Stampfer mit patentierter Temperaturanzeige

---

<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Messbereich</b>	0 °C - 120 °C
<b>Geräteabmessung</b>	(h) 325 mm x (b) 82 mm
<b>Verpackungsabmessung</b>	(h) 362 mm x (b) 118 mm x (t) 88 mm
<b>Gewicht</b>	0,16 kg
<b>Herstellergarantie</b>	2 Jahre
<b>Max. Temperatur</b>	125 °C
<b>Stromversorgung</b>	Batterietyp CR 2032

## Entsorgungshinweis

---



Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf verringert das Abfallaufkommen und spart Rohstoffe. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem „ Grüner Punkt „

***Heben Sie wenn möglich die Verpackung während der Garantiezeit auf, um im Garantiefall das Gerät ordnungsgemäß verpacken zu können.***

Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiften.

***Entsorgen Sie die leere Batterie in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen.***



## Kontaktdaten und Bianco Kundendienst

---

### Unsere Kontaktdaten

Bianco GmbH & Co. KG  
Heinrich-Rohlmann-Str. 10  
50829 Köln  
Deutschland

Telefon: +49 221 70 99 85 00  
Fax: +49 221 70 99 85 06  
Mail: [info@bianco-power.com](mailto:info@bianco-power.com)

Besuchen Sie uns auch im Internet unter [www.bianco-power.com](http://www.bianco-power.com)

### So erreichen Sie unseren Kundendienst:

Telefon: +49 221 70 99 85 05  
Fax: +49 221 70 99 85 06  
Mail: [kundendienst@bianco-power.com](mailto:kundendienst@bianco-power.com)